Controlador de Temperatura 1/8 DIN HY96





Es necesario leer el manual de instrucciones antes de poner en marcha el equipo

Conexionado

El conexionado se debe realizar con el instrumento instalado en su lugar definitivo de funcionamiento. Para evitar descargas eléctricas durante el conexionado, conecte el instrumento a la red en la última operación del cableado. En la instalación se debe incluir un interruptor bipolar de 1A, 250V como mínimo, que deberá estar próximo al instrumento y de fácil acceso al operario. Se deberá marcar como interruptor del instrumento. Así mismo, se debe instalar un fusible de 200 mA, 250V en el cableado de la alimentación (cable de aislamiento mínimo de 1000V).

Es aconsejable seguir en lo posible las siguientes recomendaciones:

- El instrumento debe ser conectado en ausencia de la tensión de red.
- No instalar el instrumento cercano a partes móviles, contactores o arrancadores de motores.
- Intentar evitar vibraciones mecánicas.
- No cablear conjuntamente las líneas de señal con las de potencia.
- Para las líneas de señal es recomendable utilizar un cable apantallado con la conexión a tierra en un solo punto.
- Es importante verificar la configuración del instrumento (entradas y salidas) en el caso de aparecer algún problema en la puesta en funcionamiento.

Una instalación o uso del equipo de manera diferente a lo especificado en este manual puede mermar los niveles de protección previstos en el equipo.

Configuración de la entrada

Los instrumentos de la serie Hydra son completamente configurables por lo que es necesario confirmar antes de la puesta en marcha que la configuración del instrumento se corresponde con la aplicación a la que será destinado.

Cada instrumento está configurado por omisión para entrada tipo J (Fe-CuNi) y es posible configurar cualquier termopar o Pt100 (en cualquiera de sus dos escalas) cambiando tan solo el parámetro inP. No debe realizarse ninguna otra manipulación en el instrumento.

Para configurar la señal de entrada para tensión 0..5 Vcc, 0..10 Vcc, 0..20 mA o 4..20 mA se debe seguir los siguientes pasos:


- 1) Desconectar la alimentación del instrumento.
- Extraer el instrumento frontalmente liberándolo por la pestaña situada en la parte inferior del frontal.
- Abrir el instrumento, separando el circuito de alimentación del frontal situado a la derecha visto frontalmente.
- 4) En el circuito que queda fijo al frontal del instrumento se encuentran cuatro puentes que deben cambiarse en función del tipo de entrada según se muestra en la figura de la derecha.

Configuración de las salidas

La configuración por omisión de la salida de control es por relé. Si éste es el tipo de salida que se desea, no debe realizarse niguna manipulación en el instrumento.


Sin embargo, todos los modelos de la serie Hydra disponen de la salida de calefacción configurable como relé o pulsos de tensión. Para cambiar de un tipo de salida a otro se debe seguir los siguientes pasos:

- 1) Desconectar la alimentación del instrumento.
- 2) Extraer el instrumento frontalmente liberándolo por la pestaña situada en la parte inferior del frontal.
- Abir el instrumento separando el circuito de alimentación del frontal situado a la derecha visto frontalmente.
- Realizar los cambios de los puentes en el circuito según indica la siguiente figura.



ATENCIÓN: Es muy importante asegurar que el valor del parámetro inP se corresponde con la configuración de los puentes de este circuito.

Debe mantenerse especial atención en que el circuito frontal quede firmemente conectado al circuito base del instrumento antes de volver a ensamblarlo.



Salida por relé Salida por pulsos (Por omisión)

Los instrumentos de la serie Hydra son completamente configurables. Esta característica provoca un número considerable de parámetros. Los parámetros configurables aparecen secuencialmente en el orden que se detalla a continuación.

Parámetro	ÿ		Valor Inicial	
SP	Punto de co		150 2,5 %	
Pb		Banda Proporcional Si Pb=0 el control pasa a ser ON-OFF (todo/nada)		
Ti	Tiempo Inte		240 s	
Td	Tiempo Derivativo		60 s	
Су	Ciclo de calefacción		20 s	
Ну	Histéresis de	calefacción (en modo ON/OFF)	2	
C.A1	Configuracio	0		
	Valor 0	Alarma deshabilitada		
	1	Alarma Absoluta, Alta, Directa		
	2	Alarma Absoluta, Alta, Inversa		
	3	Alarma Absoluta, Baja, Directa		
	4	Alarma Absoluta, Baja, Inversa		
	5	Alarma Relativa, Alta, Directa		
	6	Alarma Relativa, Alta, Inversa		
	7	Alarma Relativa, Baja, Directa		
	8	Alarma Relativa, Baja, Inversa		
	9	Alarma de ventana, Directa		
	10	Alarma de ventana, Inversa		
SP.A1		soluto Alarma 1	155	
r.A1	Set Point Rel	5		
C.A2	Configuracio	0		
	Valor 0	Alarma deshabilitada	0	
	1	Alarma Absoluta, Alta, Directa		
	2	Alarma Absoluta, Alta, Inversa		
	3	Alarma Absoluta, Baja, Directa		
	4	Alarma Absoluta, Baja, Inversa		
	5	Alarma Relativa, Alta, Directa		
	6	Alarma Relativa, Alta, Inversa		
	7	Alarma Relativa, Baja, Directa		
	8	Alarma Relativa, Baja, Inversa		
	9	Alarma de ventana, Directa		
CD AO	10	Alarma de ventana, Inversa	155	
SP.A2 r.A2	Set Point Absoluto Alarma 2 Set Point Relativo Alarma 2		155 5	
BiAS	Desviación de la variable de entrada		0	
unit		1		
uriit	Valor	Unidades de medida de temperatura °F	<u>'</u>	
		1 °C		
out.L	1	Límite de salida del controlador	100	
SP.LL			0	
SP.HL		Límite superior del Set Point	600	
HEAt		1		
HEAL	Valor	Tipo de acción primaria Refrigeración	·	
		1 Calefacción		
InP	1	0		
	Valor	Tipo de entrada U (0600°C)		
	+	1 L (0600°C)		
		2 K (01200°C)		
		6 S (01600°C)		
		7 Pt100 (0600°C)		
		8 Pt100 (-99,9200,0°C)		
		9 05 Vcc		
		10 010 Vcc		
		11 020 mA		
	1	12 420 mA		
dP	Puntos decir	0		
	(Sólo en ent			
inL	Inicio de esc	0		
inH	(Sólo en enti Fondo de es	500		
	(Sólo en ent			
CodE	Cádigo do a	desbloqueo de teclado	0	

Especificaciones		
Formato	1/4 DIN43700 (96 x 96 mm).	
	Extraíble frontalmente	
Alimentación	85265 Vca 50/60 Hz	
	(opcionalmente 2153 Vca/cc)	
Consumo	8 VA	
Temp. Ambiente	050°C (uso en interior)	
Humedad relativa	máx. 80% sin condensación	
Altitud	máx. 2000 m	
Cat. de instalación	II según EN61010-1	
Grado de polución	l según EN61010-1	
Caja	ABS autoextinguible	
Dimensiones	(96 x 96 x 98 mm)	
Taladro panel	94 x 91,5 mm (±0,5)	
Visualizador	4 dígitos de 13 mm para la	
	variable del proceso.	
	4 dígitos de 10 mm para la	
	consigna	
Entradas	L:0600°C (Fe-CuNi, DIN43710)	
	J: 0600°C (Fe-CuNi, IEC584)	
	K: 01200°C (NiCr-NiAl, IEC584)	
	S: 01600°C	
	(Pt/10%Rh-Pt, IEC584)	
	RTD, Pt100: 0600°C (IEC751)	
	RTD, Pt100: -99,9200,0°C	
	(IEC751)	
	Bucle de corriente 020, 420	
	mA (carga 10 ohm)	
	Tensión Vcc 05 , 010 V	
	(Impedancia > 5Kohm)	
Exactitud	± 0,25% v.f.e	
Salida control	Salida por relé SPDT (2A @ 250	
	Vca, carga resistiva) o pulsos	
	de 9Vcc (colector abierto,	
	máx. 40 mA). Configurable por	
	el usuario.	
Alarmas	Completamente	
	configurables. Salida SPST (1A	
	@ 250 Vca, carga resistiva).	
Peso	260 grs.	

Funcionamiento del teclado

El frontal del regulador HY96 está equipado con 4 teclas con las siguientes funciones:

Sirve para aumentar el valor de una variable cuando se están configurando los parámetros de trabajo. En modo de operación normal sirve para visualizar el porcentaje de salida del regulador.




Sirve para disminuir el valor de una variable cuando se están configurando los parámetros de trabajo.

FUNC


Sirve para entrar en modo de configuración. Cada vez que se pulsa esta tecla, se pasa al parámetro siguiente

Sirve para validar un parámetro después de haber sido modificado. En modo de operación normal se puede uitilizar para activar el modo 'auto-tuning' o autosintonía siempre que la variable del proceso sea inferior al 50% de la consigna.

Conexionado con 1 Alarma



Conexionado con 2 Alarmas



Forma de pedido

Modelo	Opciones Base	Alimentación
	1: Una alarma SPST (de serie) 2: Dos alarmas SPST	1: 85265 Vac, 50/60 Hz 2: 2153 Vca/Vcc
HY96	1	1

